



Essential Floor Maintenance

Les Incontournables du nettoyage régulier

es planchers doivent toujours être exempts de débris tels que du gravier, sable ou saleté pouvant être transportés de l'extérieur de la maison. Cela peut être accompli par un balayage occasionnel.

Le lavage du plancher doit être effectué uniquement avec le détergent Osmo Nettoyage et entretien. Ce détergent contient de petites quantités d'huiles naturelles afin de maintenir la surface hydratée. Passez une vadrouille humide et bien essorée sur la surface, qui devrait pouvoir sécher en environ 1 minute. Un excès d'eau pourrait causer des dommages et une détérioration des planchers en bois et doit être évitée.

Entretien périodique

Tous les planchers en bois sont vulnérables aux taches causées par les activités domestiques ordinaires. Des précautions doivent être prises pour essayer de limiter ces taches en plaçant des tapis respirants autour des éviers de cuisine ou d'autres zones de préparation des aliments. Des tapis respirants peuvent être utilisés dans les entrées pour limiter les égratignures, l'eau et d'autres éléments extérieurs. Les planchers très clairs et blancs présenteront des taches ou s'useront beaucoup plus facilement

Si un plancher semble se tacher facilement, cela pourrait indiquer que ce dernier a besoin d'un rafraîchissement ou d'un

entretien périodique.

Espaces résidentiels – Aux semaines ou aux deux semaines Espaces commerciaux - Peut être fait quotidiennement si nécessaire

Options D'élimination des taches et de réparation localisée

Détergent Nettoyage et entretien

Ce détergent peut être utilisé à un niveau concentré (jusqu'à 1:1) afin d'éliminer les taches. Ceci est particulièrement efficace contre les taches acides. Lorsque Nettoyage et entretien est utilisé pour traiter une petite tache, il peut être appliqué directement à partir du récipient (sans besoin de le mélanger avec de l'eau). Utilisez le Support de tampon équipé d'un Tampon rouge pour masser le nettoyant sur les taches et laissez reposer pendant quelques minutes pour aider à éliminer la tache. Ajoutez de l'eau et continuez à frotter doucement jusqu'à ce que la tache disparaisse ou diminue. Nettoyez ensuite avec de l'eau et un chiffon propre.

Nettoyant liquide à la cire

Le concentré de cire peut également être utilisé pour éliminer les taches. Ce produit est plus efficace contre les taches de graisse et d'huile.

Le Nettoyant liquide à la cire peut également être utilisé de la même manière pour traiter les taches en l'appliquant directement sur la zone affectée et en frottant doucement la zone affectée, puis en s'assurant d'éliminer complètement l'excédent. Aucune eau ne doit être utilisée avec ce produit car il contient principalement des solvants et des cires protectrices.

Réparation des Égratignures / Imperfections

Les égratignures et les imperfections mineures sur les planchers finis à l'Huile-cire peuvent être éliminées en appliquant le Nettoyant liquide à la cire sur la zone affectée en utilisant la même méthode décrite ci-dessus. Cela rendra les dommages moins visibles et restaurera la résistance à l'humidité des zones touchées.

Entretien à long terme

Même un plancher parfaitement entretenu montrera un jour des signes d'usure. À ce stade, veuillez contacter Osmo Canada afin d'obtenir des conseils sur les étapes à suivre pour traiter le plancher avec une couche d'entretien ou contacter un professionnel de votre région pour le faire pour vous. L'un des plus grands avantages d'une finition à l'Huile-cire est que lorsque vient le temps de restaurer le plancher, cela peut se faire sans sablage.



Conseils pour l'entretetien de votre plancher Osmo

Maintenez un taux d'humidité intérieur normal, avec une plage d'humidité relative entre 35% et 55% ainsi qu'une plage de température entre 15°C (60°F) et 24°C (75°F). Ne pas maintenir une humidité adéquate assèchera le bois et créera

humidité adéquate assèchera le bois et créen un rétrécissement, des fissures ainsi que des interstices entre les planches de bois.

Les planchers chauffants doivent être maintenus à une température constante ne dépassant pas 29°C (85°F). Les fluctuations radicales de la température du bois peuvent causer des dommages irréparables. Les températures ne doivent pas être augmentées ou abaissées de plus de 2°C (4°F) par période de 24 heures.

Placez des tapis ou paillassons respirants aux entrées de votre maison pour aider à protéger votre plancher de l'eau, de la poussière abrasive et du gravier, de façon à éviter des tâches de nettoyage inutiles.

Dans les espaces commerciaux, placez des carpettes dans les zones à fort trafic pour faciliter l'entretien à long terme.

Ne laissez pas les dégâts de nourriture, de vin, de café, de peinture, d'eau, etc. sur le plancher pendant une longue période. Essuyez immédiatement les dégâts.

Utilisez des patins de protection en feutre (et non des pattes en métal, qui marquent les planchers en bois) sur tous les appareils et meubles pour éviter les marques et les égratignures inutiles sur le plancher.



Les choses à ne PAS faire

sur votre plancher Osmo

- N'utilisez pas de conditionneurs, de cires acryliques ou de nettoyants à base d'ammoniaque. Utilisez uniquement le produit Nettoyage et entretien et le Nettoyant liquide à la cire Osmo.
- N'utilisez pas de vinaigre ou de solutions détergentes sur le plancher et n'utilisez jamais de vadrouille humide et ne versez jamais d'eau directement sur le plancher.
- N'utilisez pas de machines à nettoyer les planchers de bois franc ni de nettoyeurs à vapeur.
- N'utilisez pas de laine d'acier ou d'articles de sablage abrasifs sur le plancher pour essayer d'enlever les taches tenaces.